

WT-600

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
AqueenaEvo

Zahvaljujemo na izboru sistema Zepter AqueenaEvo

Zahvaljujemo na izboru ZEPTER **AqueenaEvo** sistema za prečišćavanje vode kao i na vašem poverenju u kompaniju Zepter International, globalnom lideru koji nudi rešenja za bolje zdravlje i kvalitet života.

AqueenaEvo konstantno obezbeđuje čistu i zdravu vodu prijatnog ukusa za vas i vašu porodicu. **AqueenaEvo** je pouzdan izvor čiste vode u vašem domu.

Ovo uputstvo će vam pomoći da na optimalan način koristite sistem **AqueenaEvo**. Pažljivo pogledajte instrukcije kako biste se upoznali sa radom i postupkom održavanja.

Da biste osigurali da vaša garancija ostane važeća, pridržavajte se svih instrukcija navedenih u ovom uputstvu. Za detaljne informacije ili podršku, obratite se konsultantu kompanije Zepter.


Za sva pitanja u vezi sa ugradnjom sistema **AqueenaEvo**, održavanjem i zamenom filtera, obratite se Zepter servisu.

Svi kontakt podaci nalaze se u garantnom listu.

Sadržaj

1.	AqueenaEvo – Tehnologija	4
2.	AqueenaEvo – Radni parametri	5
3.	Aqueenapro – Prikaz delova	6
4.	Sadržaj pakovanja	7
5.	Informacije o bezbednosti	8
6.	Vodič za instaliranje	10
7.	Pre instaliranja	11
8.	Uputstvo za instaliranje	12
	1. korak – Instaliranje adaptera ventila za dovod vode	12
	2. korak – Instaliranje slavine	14
	3. korak – Instaliranje sedlastog fittinga za odvod	15
	4. korak – Montaža komponenti	16
	Korak 4.1 – Kako izvaditi cev (ili čep) iz fittinga za brzo spajanje	16
	Korak 4.2 – Kako staviti cev u fitting za brzo spajanje	17
	5. korak – Spajanje cevi	17
	6. korak – Ispiranje sistema (puštanje u rad i zamena filtera)	19
9.	Održavanje i zamena filtera	20
10.	Pitanja i rešavanje problema	23
11.	Informacije o odlaganju starih i neispravnih aparata	25
12.	Garancija i garantni list	26

1. AqueenaEvo – Tehnologija




AqueenaEvo WT-600 je vrhunski 7-stepeni sistem za filtriranje sa **RO (reverzno-osmotskom)** membranom, bez rezervoara. Instalira se ispod sudopere. **PAC filter (polipropilenski filter sa aktivnim ugljem)** uklanja 99,9% krupnih čestica, rezidualni hlor, boju i neprijatne mirise, dok RO (reverzno-osmotski) filter eliminiše mnoge štetne hemikalije (PFAS, farmaceutske proizvode), teške metale (olovo, arsen, uranijum), TDS* (nitrate, nitrite), hloride, fluoride, mikroplastiku i druge otrovne hemikalije, uključujući etilen glikol, vinil hlorid i akrilnu kiselinu, kao i bakterije, viruse i neprijatne mirise.

2. AqueenaEvo – Radni parametri

Model	AqueenaEvo WT-600
Maksimalan protok	2270 litara dnevno Zavisno od vrste, temperature dovodne vode i radnog pritiska.
Nominalni napon	DC 24V
Vrsta dovodne vode	Pijaća voda iz gradskog vodovoda ili bunarska voda koja ispunjava sve propisane standarde za pijaću vodu.
Pritisak dovodne vode	15–60 psi Napomena: Ukoliko je veći pritisak dovodne vode, potrebno je ugraditi regulator pritiska.
Temperatura dovodne vode	5–38°C (41–100°F)
Temperatura ambijenta	4–40°C(40–104°F)
Nivo TDS-a* u dovodnoj vodi	≤1000 ppm
Tvrdoća vode (parametar nije obavezan)	Za najbolje rezultate, koristite dovodnu vodu tvrdoće manje od 10 zrna po galonu (gpg) koja ne sadrži gvožđe.


3. AqueenaEvo – Prikaz delov



4. Sadržaj pakovanja

Pre početka instaliranja, pažljivo raspakujte uređaj AqueenaEvo WT-600. Poredajte sve delove iz kutije da biste se upoznali sa komponentama i proverili da li nešto nedostaje. Prethodnom proverom svih delova obezbedićete nesmetan i efikasan proces instaliranja. Spisak sadržaja pakovanja:

A	Telo aparata
B	Slavina
C	Adapter za struju AC/DC Ulazna struja: 200 -240V 50-60Hz, maks. 2,5A
D	Sedlasti fitting za odvod 1/4" za brzu montažu
E	Cev 3/8" PE (bela, 59 inča)
F	Cev 3/8" PE (plava, 59 inča)
G	Cev 1/4" PE (crvena, 59 inča)
H	Dovodni ventil G3/8" x cev 3/8" (adapter za dovodnu vodu)
M	Komplet rezervnih delova
M1	G3/8" x 1/2" ženski adapter
M2	G3/8" x 1/2" muški adapter
M3	3/8" elastični osigurač
M4	1/4" elastični osigurač
M5	Adapter za slavinu 3/8" x 1/4" cev QC
M6	Teflonska traka (rolna)
M7	Zaptivni prstenovi za filtere (x6)



5. Informacije o bezbednosti

Prilikom projektovanja sistema Aqueena WT-600 **vodili smo računa o bezbednosti**. Ipak, potrebno je da budete svesni potencijalnih rizika tokom rukovanja i instaliranja. Pre instaliranja i uključenja sistema, pažljivo pročitajte napomene o bezbednosti koje se nalaze u ovom uputstvu.



Bezbednost dece:

Ovaj proizvod nije igračka. Držite decu podalje od aparata ili obezbedite **nadzor odrasle osobe**. Ambalažu takođe treba čuvati van domašaja dece.



Uputstvo sadrži posebne instrukcije koje skreću pažnju na određene detalje.

UPOZORENJE! Ukoliko ne budete poštovali upozorenje, može doći do ozbiljne fizičke povrede ili oštećenja imovine.



PAŽNJA! Budite oprezni zbog sopstvene bezbednosti!

Ukoliko ne budete poštovali znak "Pažnja!", može doći do manje fizičke povrede ili oštećenja imovine.



NAPOMENA! Sadrži dodatne informacije i korisne savete za pravilnu upotrebu sistema za filtriranje vode.



PAŽNJA!

- Uputstvo za upotrebu je sastavni deo aparata. Pažljivo pročitajte sva uputstva i napomene o bezbednosti, jer sadrže važne informacije o upotrebi i održavanju aparata. Sačuvajte uputstvo za kasniju upotrebu.
- Kada uklonite ambalažu, proverite da li je aparat za prečišćavanje vode kompletan i pažljivo pregledajte aparat i pribor.
- Aparat se može koristiti samo u svrhe za koje je namenjen. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu usled neodgovarajuće, nepravilne ili nerazumne upotrebe aparata.
- Aparat ne mogu koristiti osobe (uključujući decu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne poseduju odgovarajuće iskustvo i znanje, osim uz nadzor i prema instrukcijama osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
- Deca moraju biti pod nadzorom da ne bi koristila aparat kao igračku.
- Stari i neispravni aparati odlažu se odvojeno od običnog otpada i predaju se službama koje su kvalifikovane za prikupljanje takvog materijala. Time će biti obezbeđeno odgovarajuće odlaganje i reciklaža aparata, čime pomažemo u zaštiti okoline!

! NAPOMENA!

- AqueenaEvo je sistem za prečiščavanje vode za kućnu upotrebu. Garancija automatski postaje nevažeća ukoliko budete koristili aparat van kuće ili u druge svrhe osim za prečiščavanje vode u domaćinstvu.
- AqueenuEvo ne treba koristiti za prečiščavanje vode koja nije mikrobiološki bezbedna ili je nepoznatog mikrobiološkog kvaliteta ukoliko pre upotrebe aparata niste izvršili dezinfekciju vode.
- **Instalacije za hladnu vodu** – AqueenaEvo mora biti priključena na cev za dovod hladne vode. Ako koristite toplu vodu (>38°C) za prečiščavanje, doći će do trajnog oštećenja RO membrane i efikasnost aparata biće značajno smanjena.

! UPOZORENJE!

- **Nemojte sami rastavljati AqueenuEvo niti vršiti bilo kakve izmene!**

Nikada ne pokušavajte da popravite ili izmenite bilo koju unutrašnju komponentu AqueeneEvo, jer možete ugroziti funkcionisanje i bezbedan rad vašeg prečiščivača vode. Bilo kakva izmena izvršena od strane neovlašćenog lica automatski će učiniti garanciju nevažećom. Ako smatrate da je potrebno izvršiti popravku, obratite se Zepter servisu.

- **Ne koristite AqueenuEvo ako je pritisak vode visok!**

U uslovima visokog pritiska vode može doći do pucanja cevi u prečiščivaču i curenja vode. Preporučeni dovodni pritisak vode je 15-60 psi.

- **Nemojte koristiti AqueenuEvo u blizini eksploziva, veoma zapaljivih materija, gasa ili otvorenog plamena.**

Nemojte instalirati prečiščivač vode u blizini vatre i drugih izvora toplote (šporet, rerna) da ne bi došlo do deformacije ili topljenja kućišta.

- **AqueenaEvo je samostojeći aparat.** Nemojte ništa stavljati niti držati na njoj.
- **Pre uključivanja aparata u struju, proverite da li podaci na pločici sa tehničkim podacima odgovaraju vašoj električnoj mreži.**
- **Ne koristite aparat ako su električni kabl ili utikač vidljivo oštećeni.**
- **Ne dodirujte utikač mokrim rukama, jer može doći do strujnog udara.**



PAŽNJA!

- **Ne koristite hemikalije prilikom čišćenja kućišta sa spoljašnje strane.**

Alkohol, benzin, organske i neorganske kiseline i jake bazne hemikalije kao što su koncentrovani deterdženti za pranje sudova mogu trajno oštetiti plastično kućište AqueeneEvo.

- **Ne koristite AqueenuEvo napolju!**

Ako koristite AqueenuEvo napolju, to može skratiti vek trajanja cevi i delova aparata, što će imati za posledicu curenje ili oštećenje aparata.

6. Vodič za instaliranje

Pre početka instaliranja, pažljivo pročitajte ovo uputstvo kako biste obezbedili pravilno postavljanje i bezbedan rad sistema. Obratite pažnju na smernice za bezbednost i pažljivo pratite svaki korak.

Instaliranje treba da bude izvršeno u skladu sa državnim i lokalnim zakonima i propisima. Molimo vas da proverite i pridržavate se svih **lokalnih propisa koji se odnose na vodovodne instalacije.**

Potreban alat:


Za instaliranje AqueenaEvo WT-600 sistema za prečišćavanje vode potreban vam je osnovni alat, kao što su:

- **Električna bušilica sa burgijama do 12,5 mm (0,5 inča)**
- **Podesivi ključ**
- **Sekač cevi ili oštar nož**
- **Krstasti odvijač**

Odgovarajući alat i postupak instaliranja u skladu sa instrukcijama obezbediće optimalne performanse i dugovečnost sistema.

Tipičan postupak instaliranja

Crtež u nastavku ilustruje standardni način instaliranja ispod sudopere, gde nije potreban dodatni pribor.



7. Pre instaliranja

AqueenaEvo WT-600 može se instalirati ispod sudopere ili na udaljenoj lokaciji, kao što je vešernica ili ostava.

Pre početka rada, pažljivo razmotrite opcije za instaliranje sistema i odredite najpogodniju lokaciju za vaš sistem.

Opcije za instaliranje sistema

- **Instaliranje ispod sudopere:** Idealno mesto za instaliranje je u ormariću ispod sudopere ili lavaboa u kupatilu. Proverite da li postoji odgovarajući odvod koji može da primi otpadnu vodu iz RO sistema.
- **Instaliranje na udaljenoj lokaciji:** Aparat može biti instaliran daleko od RO slavine, kao na primer, u vešernici ili ostavi. U tom slučaju potrebno je da postoji pristup izvoru vode i odvodu za vodu. Zavisno od rastojanja, možda će biti potrebna dodatna cev ili pumpa za vodu.


Pre instaliranja, proverite da je prostor odgovarajući za ugradnju aparata. Ostavite dovoljno prostora oko aparata zbog zamene filtera i održavanja.

8. Uputstvo za instaliranje


1. korak

Instaliranje ventila za dovod vode


Upozorenje: Pre početka rada, proverite da li ste isključili dovod vode. Ako ventil za hladnu vodu ima promer 3/8" na izlazu, možete ga direktno povezati na sledeći način:




Pronađite ventil
za isključivanje





Skinite originalni priključak
između slavine i ventila za
isključivanje hladne vode ispod
sudopere.



Povežite dovod hladne vode i
adapter sa ventilom za dovod
vode.




Napomena: Proverite da li je stavljen zaptivni prsten, u suprotnom, može doći do curenja vode. Ako ventil za hladnu vodu ima promer 1/2" na izlazu, može se priključiti preko sledeća dva fittinga:




2. korak Instaliranje slavine


Upozorenje: Najbolje rešenje je da instalirate slavinu na okvir sudopere koristeći postojeći otvor za montažu.




Ako postoji odgovarajući otvor, skinite poklopac i proverite da li imate slobodan pristup iznad i ispod sudopere.




Ako ne postoji otvor, potrebno je da ga **napravite pomoću bušilice**. Maksimalna debljina sudopere za ovakav način ugradnje je 3 cm (1,2 inča). Ako je radna površina od granita, keramičkih pločica ili betona, bilo bi dobro da zatražite pomoć profesionalca da ne bi došlo do oštećenja.






3. korak Instaliranje sedlastog priključka

Kada instalirate AqueenuEvo WT-600 ispod sudopere, vodite računa da odvod bude priključen na prav deo cevi ispred sifona (bilo da je u pitanju P ili U sifon), kao što je prikazano na crtežu dole.



Električnom bušilicom izbušite otvor od 0,65 cm (0,25 inča) na odvodnoj cevi.




Uklonite otpad od bušenja i umetnite zaptivku sedlastog ventila na otvor cevi.

OK

INSTALIRANJE
Instalirajte sedlasti fitting isključivo na prav deo cevi iznad sifona za vodu!

X

UPOZORENJE
Nikada ne postavljajte sedlasti fitting na krivinu cevi ili ispod sifona za vodu!



Montirajte sedlasti fitting prema datom dijagramu.
 Ravnomerno zategnite zavrtnje pomoću krstastog odvijača tako da klamfa dobro naleže oko cevi.
 Nemojte previše zatezati.
 Kada je osigurano, umetnite PE cev od 0,6 cm (0,25 inča) u QC fitting (za brzo spajanje) sedlastog ventila.

4. korak Montaža komponenti


AqueenaEvo WT-600 sistem za prečišćavanje vode koristi fittinge za brzo spajanje (QC), tako da je instaliranje lako i jednostavno.

Korak 4.1 – Kako izvaditi cev (ili čep) iz fittinga za brzo spajanje



Položaj za
 uklanjanje
 elastičnog
 osigurača

Skinite **elastični osigurač** tako što ćete ga izvući ispod prstena na fittingu za brzo spajanje.




Gurnite prsten nadole prema fittingu (smanjujući prostor između prstena i fittinga) i zadržite.



Dok držite prsten pritisnut, blago povucite cev (ili čep) u suprotnom smeru da biste je izvadili.

Korak 4.2 – Kako staviti cev u fitting za brzo spajanje



Proverite da li je cev čisto isečena, bez neravnina po ivici.



Gurnite cev u QC fitting, vodeći računa da bude pravilno postavljena (osetićete kako je cev „uskočila“ na mesto). Cev od 1/4" je učvršćena ako je ušla 1,5 cm (0,6 inča) u fitting. Cev od 3/8" je učvršćena ako je ušla 1,9 cm (0,7 inča) u fitting.




Zamenite **elastični osigurač** da biste osigurali QC fitting.

Da biste sprečili curenje vode, vodite računa da elastični osigurač bude postavljen u pravilan položaj prilikom spajanja cevi.

5. korak Spajanje cevi

Pratite navedene isstrukcije za povezivanje AqueeneEvo WT-600:



A. Dovodna voda

Pomoću bele cevi od 3/8" povežite priključak za dovodnu vodu sa dovodnim ventilom (vidi povezivanje bele cevi)





B. Otpadna voda

Pomoću crvene cevi od 1/4" povežite priključak za otpadnu vode sa sedlastim fittingom (vidi povezivanje crvene cevi)



C. Prečišćena voda

Pomoću plave cevi od 3/8" povežite priključak za prečišćenu vodu sa slavinom (vidi povezivanje plave cevi).



6. korak

Ispiranje sistema (puštanje u rad i zamena filtera)

Otvorite dovodni ventil i slavinu, zaim uključite sistem u struju i pustite da radi 20 minuta. Na taj način će biti isprani svi fitinzi i novi filteri.

Tokom ispiranja proverite da li ima znakova curenja.

Upozorenje: Proverite da li je utičnica ispod sudopere uključena i da li je sistem pravilno uključen u utičnicu.


Po završetku procesa ispiranja, sistem je spreman za upotrebu. Otvorite slavinu i uživajte u svežoj, filtriranoj vodi.

Napomena: Tokom rada sistema može se čuti buka. To je normalno i buka će prestati čim zatvorite slavinu.

Čestitamo! Instaliranje sistema je završeno!

9. Održavanje i zamena filtera

Kontrolna tabla



Kontrolna tabla AqueeneEvo WT-600 ima jedan taster i dva indikatora koji omogućavaju upravljanje sistemom i prikazuju vek trajanja filtera.

Indikatori upozorenja

- **Indikator PAC filtera** – Pokazuje kada je potrebno zameniti PAC filter. Kada uključite sistem u struju, indikator svetli i počinje da treperi kad ističe vek trajanja filtera.
- **Indikator RO filtera** – Pokazuje kada je potrebno zameniti RO filter. Kada uključite sistem u struju, indikator svetli i počinje da treperi kad ističe vek trajanja filtera.
- **Dugme za resetovanje** – Koristi se za resetovanje filtera. Za detalje, pogledajte odeljak u uputstvu pod naslovom Zamena filtera. (Kada uključite sistem u struju, indikator svetli.)
- **Zaštita bezbednosti** – Svi indikatora svetle i sistem prestaje da filtrira vodu. Resetujte sistem ponovnim uključanjem u struju.

Kapacitet filtera zavisi od potrošnje i kvaliteta vode. Jedan filter prosečno može da prečisti oko 4000 L vode.

Uputstva za zamenu filtera



Pre instaliranja novog filtera, proverite da li oznake na filteru odgovaraju oznakama na kopči za zatvaranje. Zamenu filtera bezbedno ćete obaviti na sledeći način:

1. **Isključite dovodni ventil** da biste zaustavili dovod vode iz vodovoda.
2. **Otvorite slavinu** da biste ispustili nagomilani pritisak vode u sistemu.
3. **Isključite dovod struje** kako biste bezbedno zamenili filtere.

Nakon toga, možete pristupiti instaliranju novog filtera.



1. korak

- Kao što je prikazano na slici, sa obe ruke istovremeno pritisnite bravice za zatvaranje sa obe strane i povucite ih prema spoljašnjoj strani da biste otvorili kopče.
- Filter će automatski iskočiti.



2. korak

- Izvadite stari filter i bacite ga.
- Oznaka na novom filteru treba da odgovara oznaci na kućištu. Filter treba da bude u liniji sa priključcima za dovod/odvod vode.
- Gurnite novi filter na mesto.



Saveti:

1. Izbegavajte upotrebu prekomerne sile da ne biste polomili kopče.
2. Pre zamene filtera, proverite da li oznaka na filteru odgovara oznaci na kopči.
3. Prvo zamenite PAC filter, pa tek onda RO filter, jer je tako lakše i brže.
4. Posle instaliranja, proverite da li kopče dobro leže u svojim prorezima i da li je filter sigurno pričvršćen.

3. korak Resetovanje filtera

Pratite sledeće korake za resetovanje indikatora filtera:

3.1 Pritisnite dugme za resetovanje i zadržite 3 sekunde dok ne začujete kratak zvučni signal.

3.2 1.2 Izaberite filter koji želite da resetujete.

Posle zvučnog signala, zasvetleće indikator PAC filtera. Pređite na treći korak da biste završili resetovanje PAC filtera. Ako želite da resetujete RO filter, jednom pritisnite dugme za resetovanje da biste izabrali RO filter, nakon čega će RO indikator početi da treperi.

3.3 1.3 Zadržite dugme za resetovanje pritisnuto 3 sekunde da biste završili postupak resetovanja.

Posle zvučnog signala, izabrani indikator filtera će umesto treperenja početi postojano da svetli i sistem će preći u redovan rad. Ako u roku od 10 sekundi ne bude data sledeća komanda u bilo kojoj fazi resetovanja filtera, sistem će automatski izaći iz stanja podešavanja a zatim će izvršiti ispiranje. **Vidi 6. korak: Ispiranje sistema (početak rada i zamena filtera).**

Napomena: Navedenim koracima može se resetovati samo po jedan filter; oba filtera ne mogu biti resetovana u isto vreme.

Opis	Preporučeni ciklus zamene filtera
PAC filter	6-12 meseci
RO filter	12-18 meseci

Napomena: S obzirom na razlike u kvalitetu i količini potrošene vode, ovo je samo procena.

10. Pitanja i rešavanje problema

Pitanje: Sistem se ne uključuje nakon uključivanja u struju.

Odgovor: Proverite da li imate struju ispod sudopere, jer se ovaj problem javlja ako je dovod struje isključen. Proverite kontakt između utikača i utičnice – da li je utikač pravilno stavljen u utičnicu. Da biste proverili da li je problem u sistemu, uključite utikač u neku drugu utičnicu.

Pitanje: Voda ne izlazi iz slavine.

- 1. odgovor:** Dovod vode je isključen – Otvorite dovodni ventil ili adapter.
- 2. odgovor:** Nepravilno postavljen filter – Ponovo postavite filter, vodeći računa da oba filtera budu pravilno postavljena.
- 3. odgovor:** Cev je presavijena – Pregledajte sve cevi i ispravite pregibe.
- 4. odgovor:** Ako sistem neprekidno toči vodu duže od jednog sata, ulazi u režim zaštite bezbednosti, svi indikatori počinju da trepere i filtriranje se prekida. Resetujte sistem isključivanjem i ponovnim uključivanjem u struju.
- 5. odgovor:** Nepravilno povezane dovodna i odvodna cev – Proverite da li je dovodna cev za vodu pravilno priključena za cev za dovod vode u sistem i odvodna cev za cev za odvod vode iz sistema, u skladu sa instrukcijama iz uputstva.

Pitanje: Slab protok vode iz slavine.

- 1. odgovor:** Cev je presavijena ili curi – Proverite da li su sve cevi pravilno postavljene i učvršćene.
- 2. odgovor:** Niska temperatura vode – Sistem najbolje radi na temperaturama **od 5 do 38°C**.
- 3. odgovor:** Nizak pritisak vode – Obezbedite dovodni pritisak vode **od 15 do 60 psi**.
- 4. odgovor:** Filter je zapušten – Ako koristite bunarsku vodu, obezbedite da prolazi kroz sistem predfiltera kako biste sprečili ulazak krupnih čestica koje mogu da zapuše filter i smanje njegov vek trajanja.

Pitanje: Zašto tokom ispiranja izlazi crna voda?

Odgovor: To je normalno. Crna voda potiče od zaostalog ugljenog praha iz filtera. Ispirajte sistem 5 minuta i posle toga voda će biti bezbedna za upotrebu.

Pitanje: Filtrirana voda ima isti ukus kao voda iz gradskog vodovoda.

1. odgovor: Nepravilno instalirane cevi – Proverite da odvodna cev nije možda povezana sa slavinom.

2. odgovor: Rok trajanja filtera je istekao – Zamenite **PAC filter** ili **RO filter**.

Pitanje: Svi indikatori trepere.

Odgovor: Kada sistem neprekidno toči vodu duže od jednog sata, ulazi u režim zaštite bezbednosti. Resetujte sistem isključivanjem i ponovnim uključivanjem u struju.

Pitanje: Otpadna voda nastavlja da teče iako ste zatvorili slavinu.

Odgovor: Možda je oštećen elektromagnetni ventil. Obratite se za pomoć korisničkom servisu: customersupport@zepter.rs; 0800 234567.

Pitanje: Filtrirana voda ima neobičan ukus ili boju.

1. odgovor: PAC filter ne može više da apsorbuje nečistoće – Zamenite **PAC filter**.

2. odgovor: Nepravilno povezane cevi – Proverite da li su svi spojevi cevi u skladu sa instrukcijama iz uputstva.

3. odgovor: Sistem nije korišćen duže vreme – Zamenite sve filtere i isperite sistem.

Pitanje: Sistem proizvodi značajnu buku tokom rada.

Odgovor: Usled lošeg kvaliteta vode može doći do prevremenog zapušnja filtera. Zamenite PAC i RO filtere i proverite kvalitet dovodne vode.

Napomena: Normalno je da se tokom rada čuje malo buke.

11. Informacije o odlaganju starih i neispravnih aparata



U skladu sa čl. 13 zakonske odluke br. 151 od 25. jula 2005, koja se odnosi na primenu evropskih direktiva 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2003/108/EC o smanjenju upotrebe opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi i njihovom odlaganju, simbol precrtane korpe za otpatke znači da stare električne i elektronske proizvode treba odlagati odvojeno od običnog kućnog otpada. Stare i neispravne aparate odnesite u odgovarajući sabirni centar na preradu i reciklažu. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete da se ostvari ušteda vrednih resursa i spreče potencijalno negativni efekti po ljudsko zdravlje i okolinu usled nepravilnog rukovanja otpadom.

12. Garancija i garantni list

Svi naši aparati prošli su strogu kontrolu i garancija pokriva eventualne nedostatke nastale u toku proizvodnje. Garancija važi od datuma kupovine koji je naveden na računu izdatom od strane prodavca prilikom isporuke aparata. Proizvođač preuzima obavezu da u garantnom periodu besplatno izvrši popravku ili zamenu neispravnih delova. Ako se ne može jasno utvrditi da li je uzrok neispravnosti u materijalu ili izradi, aparat će biti pregledan u Zepter servisu, uz naplatu zavisno od kvara.

Garancija važi samo u slučaju:

1. neispravnog materijala ili fabričke greške;
2. ako nema znakova da je kupac oštetio aparat ili se utvrdi da neovlašćena lica nisu ugradila u aparat delove koji nisu originalni;
3. ako je korišćen originalni pribor;
4. ako nije došlo do preopterećenja i usled toga do kvara aparata;
5. ako je aparat redovno održavan prema preporukama proizvođača;
6. ako je redovno vršena zamena filtera i membrane i ako nije prekoračen rok za zamenu filtera.

Garancija se ne odnosi na:

1. delove koji se normalno troše i habaju;
2. štete nastale tokom transporta, usled nepravilne upotrebe, nemara ili neispravne ugradnje, suprotno upozorenjima datim u uputstvu;
3. potrošne delove (uključujući filtere i membrane koji treba da budu redovno zamenjeni).

Garancija ne utiče na prava potrošača prema važećim nacionalnim zakonima ili njihova zakonska prava prema prodavcu kako je definisano u kupoprodajnom ugovoru. U nedostatku važećih nacionalnih zakona, ova garancija je jedina i isključiva pravna zaštita potrošača. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu slučajnu ili posrednu štetu zbog povrede izričite ili posredne garancije za ovaj proizvod. Materijalna odgovornost proizvođača je ograničena i ne može biti veća od kupovne cene proizvoda koju je platio kupac.

Garancija ne pokriva oštećenje proizvoda nastalo usled zloupotrebe ili pogrešne upotrebe proizvoda, neodgovarajućeg pakovanja i nezgoda, kao i ukoliko je neovlašćeni servis vršio održavanje i popravku aparata. Ukoliko je nakon prodaje proizvoda skinuta pločica sa serijskim brojem ili ako je ona nečitka, proizvođač zadržava pravo da povuče garanciju.

Model proizvoda:	AqueenaEvo WT-600
Serijski br.:	
Lot br:	

PODACI O KUPCU

Ime i prezime	
Adresa	
Tel. broj	
e-mail	
Broj računa	
Datum računa	

PODACI O UGRADNJI

Naziv i pečat servisa		Mesto za pečat
Datum ugradnje		
TDS neprečišćene vode		
TDS prečišćene vode		
Potpis kupca		
Potpis servisera:		

PODACI O SERVISU:

Ime	
Adresa	
e-mail	
Tel. broj	



zepter.rs

customersupport@zepter.rs

0800 234567

